

Användarmanual Väckarklocka USB svart med orange siffror

1. Innan du börjar

- Läs användarmanualen noggrant innan du börjar använda produkten.
- Följ och respektera instruktionerna för att undvika skador och defekter på produkten, din garanti är endast giltig om användarmanualen följs noggrant.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå om produkten inte används enligt användarmanualen.
- Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt säkerhetsinstruktionerna i användarmanualen.
- Spara denna användarmanual för framtida bruk.

2. Förpackningens innehåll

- Digital väckarklocka.
- DC 5V USB-kabel och strömadapter.
- Instruktionsbok/användarmanual.

3. Tekniska detaljer och fördelar med din nya produkt

- Display med tid eller inomhustemperatur, automatisk växling kan justeras.
- Alarm med snooze-funktion.
- LED-siffror med 3 ljusstyrkenivåer.
- Dämpningsfunktion med automatisk timer.

4. Säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det ovan beskrivna användningsområdet. Den bör endast användas enligt denna instruktion.
- Obehöriga reparationer, modifieringar, kalibreringar eller andra ändringar av produkten är förbjudna.
- Anslut produkten med USB-kabeln och den medföljande strömförsörjningen till ett uttag som är installerat enligt ditt lands elektriska säkerhetsregler och med rätt volt.
- Uttaget ska vara placerat nära produkten och vara lättillgängligt.
- Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget om något fel skulle uppstå.
- Produkten och strömförsörjningen får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten, strömförsörjningen och USB-kabeln om någon av dem är skadad.
- Produkten ska hållas utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte fullt ut förstår risken med (fel)användning av elektriska produkter.
- Anslut USB-kabeln till produkten och strömförsörjningen först och sätt sedan in strömförsörjningen i uttaget.
- Placera USB-kabeln så att den inte kommer i kontakt med vassa föremål eller varma objekt.
- Använd endast den medföljande strömförsörjningen eller anslut produkten via USB-kabeln till en lämplig USB-strömförsörjning, till exempel datorer eller surfplattor.

- Håll produkten och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadlig syra och är extremt skadliga om de sväljs. Om ett batteri har sväljts kan det leda till inre skador och död inom 2 timmar. Om du misstänker att ett batteri har sväljts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart läkarhjälp.
- Batterier får inte brännas, kortslutas, plockas isär eller laddas om. Risk för explosion.
- Batterier med låg effekt bör omedelbart bytas ut för att undvika att de läcker. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, eller batterier av olika typer/märken.
- Använd skyddshandskar som tål kemikalier och skyddsglasögon när du hanterar läckande batterier.
- Produkten får inte utsättas för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.

5. Funktioner

- Display o Alarmsymbol. o Tid/inomhustemperatur/alarmtid. o Snoozesymbol.
- Knappar o Tid knapp. o Snooze-sensorknapp. o – (minus) knapp. o Återställ (reset) knapp. o Alarmknapp. o + (plus) knapp. o Alarm on/off-knapp.
- Batterifack o Strömadapterkontakt.

6. Kom igång

- Väckarklockan kan användas med 3 x 1,5V AAA-batterier (ingår ej). Batterierna upprätthåller strömmen i produkten vid strömavbrott eller andra strömproblem. Vid låg batterianvändning kommer displayen att aktiveras i 10 sekunder varje gång en knapp trycks på. Kontinuerligt ljus i displayen fungerar endast med USB/strömförsörjning.
- Öppna batterilocket. Sätt in 3 nya AAA 1,5V batterier, vänd polerna som illustreras. Stäng batterilocket.
- För ett permanent displayerljus och för att spara batterilivstid, använd den medföljande DC 5V USB-kabeln.
- Anslut strömförsörjningen till väckarklockan. VIKTIGT: Se till att din hushållsspänning inte överstiger 240V. Annars kan din produkt skadas.
- En "pip"-ton hörs och 00:00 visas på displayen.
- Produkten är redo att användas.

7. Inställningar

- Tryck och håll + eller - knappen nedtryckt i inställningsläge för snabb räkning.
- Klockan kommer automatiskt att avsluta inställningsläget om ingen knapp har tryckts på inom 10 sekunder. 7.1 Tidsinställning
- Tryck och håll TIME-knappen nedtryckt i normalt läge i 3 sekunder.
- Timalet kommer att blinka. Tryck på + eller - knappen för att justera timmarna.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen.
- Ställ in minuterna på samma sätt.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen. 7.2 Inställning av alarm
- Tryck på ALARM-knappen i normalt läge för att visa alarmtiden. Alarmsymbolen lyser.
- Tryck och håll ALARM-knappen nedtryckt i 3 sekunder.

- 6:00 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på displayen.
- Alarmsymbolen och timtalet blinkar. Tryck på + eller - knappen för att ställa in timmarna.
- Bekräfta inställningen med ALARM-knappen.
- Ställ in minuterna på samma sätt.
- Bekräfta inställningen med ALARM-knappen. Displayen visar den nuvarande tiden.
- För att aktivera/avaktivera alarmfunktionen, flytta ALARM ON/OFF-knappen till ON eller OFF.
- Alarmsymbolen visas/försvinner på displayen.
- När alarmet är aktiverat kommer alarmet att ringa när alarmtiden är nådd.
- Tryck på valfri knapp (förutom snooze) för att stoppa alarmet.
- Om alarmet inte stoppas manuellt kommer alarmet automatiskt att stängas av efter 1 minut och återaktiveras vid samma alarmtid nästa dag.
- Alarmsymbolen kvarstår på displayen.
- När alarmet ringer, tryck då på snooze-knappen och snooze-funktionen är aktiverad. Snoozesymbolen lyser på displayen.
- Alarmet kommer att pausas i 5 minuter.
- Tryck på valfri knapp (förutom snooze) för att stoppa snooze-funktionen.

8. Displayvisning

- Varje tryck på TIME-knappen i normalt läge kommer att växla visningen på displayen mellan: tid, inomhustemperatur och automatisk dämpningsfunktion OFF/ON. 8.1 Automatisk displayväxling
- Använd TIME-knappen för att välja tid eller temperaturdisplay.
- Tryck på + knappen i 3 sekunder. IOOP visas på displayen.
- Tid och datum visas i sekvenser (temperatur 5 sekunder -> tid 10 sekunder).
- Tryck och håll + knappen nedtryckt i 3 sekunder för att återgå till tidsdisplayen. 8.2 Automatisk dämpningsläge
- Välj den automatiska dämpningsfunktionen OFF/ON genom att trycka på TIME-knappen.
- Som standard kommer den automatiska dämpningsfunktionen att vara avstängd (OFF).
- För att aktivera (ON) eller avaktivera (OFF) funktionen, tryck på + eller - knappen.
- Om den automatiska dämpningsfunktionen är aktiverad (ON), kommer det svaga bakgrundsljuset att tändas automatiskt kl. 6:00 på kvällen och släckas igen kl. 6:00 på morgonen (standardinställning). 8.2.1 Inställning av tidsintervall
- Tryck och håll TIME-knappen inne före (display ON) för att komma åt inställningsläget för den automatiska timern.
- Starttiden börjar blinka. Tryck på + eller - knappen för att ställa in timmarna.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen och tryck på + eller - knappen för att ställa in minuterna.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen och ställ in sluttiden på samma sätt.
- Bekräfta inställningen med TIME-knappen.

- Om den automatiska dämpningsfunktionen är aktiverad (ON), kommer det svaga bakgrundsljuset att tändas automatiskt vid den inställda tiden.

9. Displayljus

- Vid användning av USB/strömförsörjning: Displayen kommer att vara konstant tänd. Tryck på + knappen för att justera ljusstyrkan i 3 nivåer eller för att släcka den.
- Vid användning av batteridrift: Ljuset i displayen är släckt. Tryck på valfri knapp för att tända ljuset, därefter lyser det i 10 sekunder.

10. Underhåll

- Rengör klockan med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.
- Koppla ur kontakten och ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre period.
- Förvara produkten på en torr plats. 10.1 Batteribyte
- Byt ut batterierna med 3 x 1,5V AAA-batterier så snart visningen av siffrorna verkar svaga utan att USB/strömförsörjningen fungerar.

11. Felsökning

- Problem: Ingen visning på displayen. Lösning med USB-kabel och strömförsörjning: Anslut enheten till USB-kabeln till en lämplig strömförsörjning. Kontrollera anslutningen till strömförsörjningen. Tryck på valfri knapp för att kortvarigt aktivera displayen. Justera ljusstyrkan med + knappen. Lösning med batterier: Kontrollera att polerna på batterierna är korrekt riktade. Byt ut batterierna. Tryck på valfri knapp för att kortvarigt aktivera displayen.
- Problem: Felaktig indikation. Lösning: Tryck på RESET-knappen med hjälp av en liten tunn pinne. Vid användning av batterier, byt ut dem.
- Om ingen av ovanstående åtgärder lyckas, kontakta din återförsäljare.

12. Avfallshantering

- Denna produkt har tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas.
- Kasta aldrig batterier i hushållsavfallet.
- Som konsument är du skyldig att lämna in batterier till den kommunala avfallshanteringen eller i batteriinsamlingslådor hos din lokala återförsäljare.
- Batterisymboler: Cd=Kadmium, Hg=Kvicksilver, Pb=Bly.
- Produkten är tillverkad i enlighet med: EU:s direktiv om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
- Produkten får inte kastas med hushållsavfallet, utan bör lämnas in till den lokala återvinningsstationen för återvinning.

13. Specifikationer

- Temperaturområde för mätning: 0°C...+50°C.

- Strömförbrukning: DC 5V USB-kabel med strömadapter (inkluderad). Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.3A max. Output: 5.0V DC 0.6A, 3.0W. Genomsnittlig aktiv effektivitet: >69.64%. Strömförbrukning utan belastning: <0.10W. Batteri: 3 x AAA 1,5V (ingår ej). Använd alkaliska batterier.
- Dimensioner: 178x36x84mm.
- Vikt: 214g (endast instrumentet)